

# Hantering av displayen på din elmätare



## Vanlig hantering

- Displayen på elmätaren visar normalt aktuell mätarställning
- Ett kort tryck på den undre knappen växlar mellan att visa momentan effekt (kW) och aktuell mätarställning (kWh)

## Avancerad hantering för dig som är intresserad

### Displaysymboler:

Displayen visar normalt grundbilden (kallas displaymode SetA), texten "SetA" visas på display. Informationen på display i ordning från vänster till höger, uppifrån och ned.

- Vektordiagram visas om mätare är belastad (små pilar)
- L1, L2, L3 (spänningar finns på de olika faserna)
- SetA eller setB, olika displayvisningar. Normalt skall SetA visas.
- Sort på mätvärdet visas uppe till höger
- "TOT IMP" indikerar aktuell mätarställning.
- I nederkanten visas pilar. Dessa pekar mot text på märkskylt. Denna information är endast för mätarleverantören.

### Hur används knapparna:

Två knappar finns. Den övre har ingen funktion.

Den nedre knappen har följande funktion:

- Kort tryck: Växlar mellan olika mätvärden beroende på aktuell displaymode
- Långt tryck: Skiftar mellan displaymode SetA och SetB
- Om man inte trycker på någon knapp under en längre tid kommer displayen automatiskt att övergå till att visa SetA och aktuell mätarställning.

### Vad visas på displayen:

Visning under setA:

- Kort tryck på undre knapp växlar mellan mätarställning (kWh) och momentan effekt (kW)

Visning under SetB:

- Displaymode setB är främst avsedd för mätarleverantören. Kort tryck på undre knapp byter mellan olika typ av information. Exempel på visning: Aktuell tid, ID för mätare.